

实现 2 根线任意一根通运行 39HZ,2 根通运行 50HZ,都断开就停机

功能码	名称		设定值
A0-06	主频率源选择	多段速	4
AC-00	多段速 0		0
AC-01	多段速 1		39
AC-02	多段速 2		39
AC-03	多段速 3		50
X4			
X5			
COM			