

电流到达反转

功能码	名称
A0-04=1	运行指令来源
A0-06=1	主频率源X选择
A2-13=1	停机方式，自由停机
A2-19=10	反转频率
A2-20=6秒	反转时间
A5-00=1	端子功能
A5-02=3	端子功能
A5-11=2	端子命令方式
A7-15=2秒	等待时间
A7-62-100	过载电流百分比
A7-63	