

600 系列变频器电机参数自学习

P0.03=1 先初始化

P0.08=电机最大频率（一般跟额定频率一样）

P0.09=电机额定频率

P0.10=电机额定电压

P5.00=2（同步机矢量）

P5.01=2（同步机）

P5.02=电机额定功率

P5.03=电机额定电流

P5.04=电机额定转速

P5.06=1

设置完毕后，变频器面板显示 TUNE 字样，一闪一闪的

这个时候直接按变频器面板的 RUN 键进行自学习

自学习大概十多秒钟。自学习完毕后，面板回到正常频率显示的页面，

后面再正常使用即可