

变频器自动定时正反转（810）

功能码	名称	设定范围	设定值
PP-01	参数初始化	1: 恢复出厂参数	1
P0-03	主频率源	7: 简易 PLC	7
P0-17	加速时间	秒	10
P0-18	减速时间	秒	10
P8-12	正反转死区时间	秒	3
PC-00	0 段运行速度	50Hz	-100%
PC-01	1 段运行速度	50Hz	100%
PC-16	简易 PLC 运行方式	2: 一直循环	2
PC-17			00
PC-18	0 段运行时间	小时	42
PC-20	1 段运行时间	小时	16
PC-51	简易 PLC 运行时间单位	1:h(小时)	1