

ASB500 电位器正反转和调速

功能码	名称	内容	值
A0-28=1			
A0-06=2		AI1	2
A0-23	加速时间		3
A0-24	减速时间		3
A5-15	AI1 最小输入		0.00V
A5-16	AI1 输入对应		-100%
A5-17	AI1 最大输入		10.00V
A5-18	AI1 输入对应		100%
A5-45	AI 多点曲线选择		01
AE-00	曲线 1 最小输入		0.00V
AE-01	曲线 1 输入对应		-100%
AE-02	曲线 1 拐点 1 输入		3.00V
AE-03	拐点 1 输入对应		0.00%
AE-04	曲线 1 拐点 2 输入		6.00V
AE-05	拐点 2 输入对应		0.00%
AE-06	曲线 1 最大输入		10.00V
AE-07	曲线 1 最大输入对应		100%